



#### Aspetos a ter em atenção:

- Gramagem média de 100 gsm – se desviar consistentemente devem corrigir;
- Especificação a utilizar é **100 HE Standard**;
- Validação pelo método Elastictek;
- Elongation a 10 N mínimo desejável: 180% - última produção 190%
- Tensile médio da última produção: 20.3N – ideal andar perto dos 20-21 sem prejudicar o alongamento.

**Bobina de 80 para Can Hygiene é para testar e classificar como DM “1 bobina/paleta”**

Testem a bobina de arranque para tração, peel, gramagem e furos. No arranque de produção é importante que testem as 3 primeiras bobinagens (ou até estabilizar).

Após estabilização da linha seguiremos o seguinte esquema de testes (**5 trações/bobinagem**):

Gramagem		Gramagem	
Tração CD		Tração CD	
Peel	Intermédia	Peel	Intermédia
Histerese		Histerese	

**Cortar para aging de todas as bobinagens testadas, num máximo de 8 bobinagens por turno.**

Tendo em conta as variações de peel que temos tido ao longo da bobinagem em algumas produções e de forma à produção ter informação suficiente para proceder ao ajuste do peel vamos **fazer um perfil de peel por turno**.

@Laboratório por favor vejam com a produção a colocação dos cortes e selecionem as bobinas a testar de forma a que estejam espaçadas e sejam representativas da bobinagem.

**@Laboratório e @Team Leaders tenham atenção à medição dos cortes**, sigam a instrução de trabalho G2.IT49 -

**Medição de cortes e verificação do aspeto visual. Relembro que:**

- Registo fotográfico de todas as bobinagens medidas pela produção e pelo laboratório
- Arranque de produção: laboratório + produção
- 1ª bobinagem de produção: laboratório + produção

- BA: produção
- 2 vezes/turno (início e meio): laboratório
- 10 em 10 (1, 10, 20, ...): produção
- Aquando de alteração de tensões e tiragens após a comerio: produção
- **A colocação dos contra cortes é feita com recurso à fita métrica e a verificação da largura destes é feita com paquímetro.**

**Recordo também que segundo a G2.IT18 (Rastreabilidade) a quantidade de amostra ser entregue em laboratório:**

**“Amostragem**

- a) Recolher a amostra tendo em conta o diâmetro da bobinagem:
  - Diâmetro  $\geq 800$  mm – retirar 1 volta completa;
  - Diâmetro  $< 800$  mm – retirar 2 voltas completa.”